



久景制冰机（SC系列） 大方冰清洗流程

清洗制冰机的对比

• 未做清洗保养的制冰机

- 1. 做出的冰块不透明。
- 2. 滋生细菌、冰块卫生超标。
- 3. 水垢影响热交换，制冰脱冰效率下降。
- 4. 水垢对零部件的损伤。
- 5. 喷淋板的水口被水垢塞满，喷水不畅导致残冰。

• 定期做清洁保养的制冰机

- 1. 冰块干净卫生，符合食品级可食用。
- 2. 冰块晶莹剔透、美观耐用。
- 3. 设备运行效率高，节省店铺运营成本。
- 4. 喷淋口流水通常，作出完整透明的冰块无残缺。
- 5. 设备运行平稳，使用寿命增长。

清洗流程



第一步

准备阶段



第二步

拆解机器



第三步

清洗过程



第四步

安装试机

一、准备阶段

1. 准备制冰机专用清洗剂200克。
2. 准备量杯、百洁布、十字螺丝刀
3. 取1.5L (60-75℃温水，将清洗剂与水混合，得到清洗溶液。
4. 制冰机储冰桶内冰块清空。

注意：调制好的清洗剂溶液务必保证全部为液态，不得有颗粒状溶剂，避免喷淋板堵塞。



二、拆解制冰机

正面面板拆卸：拆掉面部底边螺丝即可



按POW键制冰机开机， 水盒打开（水盒打开持续时间50S）



三、清洗过程

在水盒打开状态
下加入清洗溶液



- 按POW键关机，在关机状态下单击CLE 键进入清洗状态，水盒关闭，制冰机进入自动清洗状态。



清洗过程中将排水口松开，向下调至低水量位置，并紧固螺丝。



四、安装试机

- 1、排水口水位调至高水位。
 - 2、正面面板安装，底部螺丝锁紧。
 - 3、打开制冰机启动开关，进入制冰程序。
 - 4、前三板冰可丢弃不食用。
-
- 提示：自动清洗程序运行时间为40min. 程序运行结束后设备自动转入制冰程序。